

# 安卓投屏常见使用问题说明

@流水断崖

## 1.无法连接设备：

请确认设备 USB 调试开关是否已打开（部分设备还要打开仅充电模式下允许 USB 调试开关）。设备具体连接方法

请打开主页常见使用问题 - 设备连接及功能使用说明。

## 2.设备连接上，点击开启投屏窗口无效，始终打不开投屏窗口，可能问题有以下四种：

(1) 软件不能安装在中文路径下，请打开安装目录，确认安装路径是否有中文，如有中文，请将软件卸载后安装到纯英文路径下。

(2) 确认您的电脑是否安装了显卡驱动,若您不知道如何查看是否安装了显卡驱动,请在百度下载 360 驱动大师,打开软件联网检测下, 没有安装的话就用驱动软件安装下显卡驱动。

(3) 取消勾选主界面记录位置选项（针对解锁用户），因一些不可控的因素，勾选此项可能会在某些设备上引起无法开启投屏窗口的问题。

(4) 拔掉手机，重新换个 USB 端口插。

## 3.无线连接不成功，该怎么办？

如果您要使用无线连接，如果是安卓手机/平板，需要先用数据线将设备连接到电脑，连接成功后点击主界面全自动有线转无线，手机不重启的情况下，后续只需要输入 IP 连接即可。需要注意的是，手机和电脑需处于同一网络下。如果是后续输入 IP 连接设备，请确保你输入的 IP 地址是正确的，别输错了 IP，搞了半天怀疑是软件问题。

## 4.亮屏启动后投屏永不休眠 和 息屏启动后投屏永不休眠 勾选后启动无效？

此功能原理是将开发者选项中的“充电时屏幕不休眠”启用，出现无效的问题往往是您使用了无线投屏，你可以选择将手机插在充电器上，或直接插到 USB 端口上，让手机保持充电状态，此功能会在**窗口正常关闭时**自动将开发者选项中的“充电时屏幕不休眠”关闭，**窗口非正常关闭时将无法自动关闭该选项，请前往开发者选项手动关闭。**

## 5.小米手机息屏启动后桌面没有图标？

此问题是 MIUI 桌面的问题，暂只能通过安装第三方桌面来解决，投屏时将系统桌面切换到三方桌面即可。

## 6.无线提示连接成功设备列表未显示？

多数出现于华为设备，开发者选项中还需打开仅充电允许 USB 调试开关。

## 7.如何复制粘贴文本到安卓设备上?

受谷歌 adb 协议限制，无法将一些字符和中文直接发送至设备，但是我提供了**两种解决方案**：

1、直接点击磁吸工具栏上的复制电脑剪贴板到设备按钮，即可将**电脑复制的任何文字/段落**发送到设备剪贴板（目

**前磁吸栏属于解锁功能，解锁后自动开启，支持安卓 7.0+设备，粘贴组合键是：Ctrl+Shift+V）。**

2、右击窗口旁的**磁吸工具栏空白处**，弹出菜单中选择使用电脑键盘输入（方法二不支持 oppo/vivo 机型），将**文字 Ctrl+V 粘贴到输入框中，回车发送，需确保使用时切换到了 ADB 输入法，如果无法切换请在系统设置中关闭**



安全键盘，如右图

## 8.如何通过电脑键盘输入文字?

目前提供两种文字输入方式：

①**开启投屏窗口前主界面启动参数中勾选使用电脑键盘输入文字选项**，按页面提示操作即可；②**右击窗口旁的磁吸工具栏空白处**，弹出菜单中选择使用电脑键盘输入（方法二不支持 oppo/vivo 机型）。两种方法都支持任意字符输入，开启时按照提示操作即可，**若需使用回车键发送消息，请在微信或 QQ 等应用设置中开启回车键发送消息。**

### 投屏窗口工具栏按键及功能特别说明

