

Преимущества майнера


1. Для начала майнинга на пуле 50BTC нужен лишь логин и пароль
2. Майнер автоматически определяет видеокарты и OpenCL платформы, установленные на компьютере. В случае отсутствия нужной OpenCL платформы выдается ссылка для скачивания
3. Автоматический запуск майнинга с оптимальными настройками на всем оборудовании.
4. Поддержка 3 языков: английского, русского и немецкого
5. Выводы с пула 50BTC на Bitcoin адрес, номер мобильного телефона, Яндекс.Деньги, Liberty Reserve (USD), Liberty Reserve (EUR), QIWI, Webmoney (RUB), VISA. Все запросы отправляются по https и полностью защищены
6. Возможность просмотра баланса с пулов 50BTC.com, ABCEPool, BitClockers, BTC Guild, BTC mine, Deepbit, EclipseMS, Itzod, Mkalinin, Mt.Red, OzCoin, Slush, TripleMining с помощью API ключа
7. Мониторинг курса Bitcoin (берется с Mt.Gox)
8. Работа в упрощенном режиме, либо в расширенном — с возможностью самостоятельного выбора всех настроек для майнинга
9. Возможность отображения только окна с основной информацией: скоростью, принятыми и отклоненными шарами

Начало работы

Для начала работы с майнером запустите файл 50Miner.exe.

Регистрация

Если у вас нет аккаунта, то для начала работы в упрощенном режиме вам необходимо ввести логин, пароль и повторить пароль. Если вы уже регистрировались, то надо ввести логин и пароль



50MINER

☐ Автостарт ☐ Расширенные

RU

E-mail

50btc@50btc.com

Пароль

.....

Повторите пароль (Не зарегистрированным)


.....

Регистрация


После нажатия на кнопку “Регистрация” / “Войти” автоматически запустится майнинг на всех внешних видеокартах

Автоматический запуск майнинга

Если в Вашей системе установлены OpenCL платформы для соответствующих видеокарт, то процесс майнинга автоматически запустится на каждой видеокарте с оптимальными настройками.



Будет отображаться суммарная скорость всех видеокарт, а также суммарное количество принятых и отклоненных шар. При этом с пула по сгенерированному API ключу будет получаться ваш баланс. Вы можете выбрать способ отображения баланса: в рублях, евро, долларах или BTC.



Нажатие на кнопку “Старт/Стоп” запускает/останавливает майнинг на всех устройствах

Примечание: Если у Вас не установлены платформы OpenCL для Ваших видеокарт, то приложение автоматически определит конфигурацию вашей системы и выдаст сообщение с соответствующей ссылкой на скачивание OpenCL платформ.


Переключение языков

В приложение доступно на выбор 3 языка: английский, русский, немецкий.




Отображение упрощенного режима приложения в минимизированном виде

После нажатия на кнопку “Свернуть” приложение сворачивается в панель задач, а над треем появляется окно, отображающее курс BTC с биржи MtGox, суммарную производительность всех видеокарт, суммарное количество принятых и отклоненных шар.



Вывод BTC


После нажатия на кнопку “Вывести” появится окно, содержащее ранее созданные назначения.



Для вывода вам необходим ввести нужную сумму и нажать кнопку вывести

Добавление назначения

После нажатия на кнопку “Добавить” в окне “Детали платежа” появится окно добавления нового назначения.




The dialog box titled "Добавить назначение" (Add destination) has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Тип** (Type): A dropdown menu with "Bitcoin Address" selected.
- Значение** (Value): An empty text input field.
- Комментарий** (Comment): An empty text input field.
- ☐ **По умолчанию** (By default): A checkbox.
- Сохранить** (Save): A button at the bottom right.

Вы выбираете интересное назначение из доступных в поле “Тип”, вводите значение и добавляете комментарии, если в этом есть необходимость. Если установить галочку “По умолчанию”, то данное назначение будет выводиться первым в окне “Детали платежа”

Редактирование назначения

После нажатия на кнопку “Редактир-ть” в окне “Детали платежа” появится окно редактирования текущего назначения.




The dialog box titled "Редактировать назначение" (Edit destination) has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Тип** (Type): A dropdown menu with "QIWI" selected.
- Например: +79211234567** (Example): A text label above the value field.
- Значение** (Value): A text input field containing "+79211234567".
- Комментарий** (Comment): An empty text input field.
- ☐ **По умолчанию** (By default): A checkbox.
- Удалить** (Delete): A button at the bottom left.
- Сохранить** (Save): A button at the bottom right.

Вы можете изменить тип назначения, его значение, добавить комментарий, либо удалить назначение.

Автостарт приложения при запуске Windows

Для того чтобы приложение автоматически запускалось при старте Windows, необходимо выбрать галочку Автостарт



Расширенные настройки майнера

При выставлении галочки “Расширенные” открываются полные настройки майнера.

The screenshot shows the 50Miner application window with the 'Расширенные' (Advanced) settings tab selected. The interface includes fields for main and backup pool credentials, miner executable, GPU selection, and various operational parameters like aggression level and work size. A log window at the bottom displays connection status and timestamps. The status bar at the very bottom shows the current hash rate and share count.

Юзер	Пароль	Пул	Порт
Главный 50btc@50btc.com@	pool.50btc.com	8332
Резерв			

Майнер: poclbm.exe Агрессия: 13

Карта: AMD Radeon HD 6700 ☒ Векторы Ядро: poclbm

Worksize: [dropdown]

Если 3 перезагрузки, то переключиться на резервный сервер

При работе на резервном сервере, проверять, если основной сервер онлайн каждые 5 секунды

Сообщения командной строки:

```
Ready...
07/09/2012 18:49:21, Setting server (50btc@50btc.com @ pool.50btc.com:8332)
pool.50btc.com:8332 07/09/2012 18:49:21, LP connected to pool.50btc.com:8332
Accepted: 1 at 9/7/2012 6:49:29 PM
Accepted: 2 at 9/7/2012 6:50:06 PM
pool.50btc.com:8332 07/09/2012 18:50:22, LP connected to pool.50btc.com:8332
```

Скорость: 178.030 MH/s Шар: 2(0) last at 9/7/2012 6:50:06 PM


Здесь можно задать для главного и резервного пулов имя воркера, пароль, название пула, порт. Выбрать майнер, и видеокарту, на которой будет происходить процесс майнинга. В зависимости от выбранного майнера доступны характерные для него настройки.

В “сообщения командной строки” выводятся сообщения о подключении к пулу, о новых блоках, о принятых и отклоненных шарах


Текущая скорость и количество шар выводится в нижней части окна


Получение баланса с различных пулов

Вы можете выбрать один из доступных пулов, ввести Ваш API ключ на данном пуле, после чего баланс будет отображаться справа от введенного ключа






Добавление нового воркера

Для добавление нового воркера нажмите кнопку . Появится окно для ввода имени воркера




Перемещение по вкладкам с существующим воркерами


Перемещение осуществляется с помощью кнопок  . Также перемещаться между вкладками можно с помощью кнопки , по нажатию на которую открывается список со всеми воркерами.



После выбора нужного воркера и клика на нем происходит переход на нужную вкладку


Отображение общей консоли для всех воркеров

После нажатия  отобразится вкладка с общей консолью для всех воркеров



Отображение вкладки управления всеми воркерами


По нажатию на кнопку  отобразится вкладка управления всеми воркерами



В данной вкладке отображается скорость, количество принятых, отклоненных шар по каждому воркеру. Кнопка “Старт/Стоп” останавливает, запускает воркера. После установки галочки “Autostart” выбранный воркер будет автоматически запускаться при старте приложения.

Отображение расширенного режима приложения в минимизированном виде

В минимизированном виде выводится скорость, количество принятых и отклонённых шар по каждому воркеру, сумма этих параметров по всем воркерам, курс BTC с биржи MtGox



The screenshot shows a window titled 'MtGox: 11.04 \$ ▼ 8.63 € ▼' with a close button. It contains a table with three columns: worker name, status, and statistics. The workers listed are Default, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50BTC, and Primary. The status for workers 1-6 is 'Остановлен' (Stopped), while for 50BTC and Primary it is active. The statistics column shows values like '0(0)', '178.038 MH/s', and '46.488 MH/s'. A summary row at the bottom shows '224.526 MH/s' and '32(0)'.

MtGox: 11.04 \$ ▼ 8.63 € ▼		
Default	Остановлен	0(0)
1	Остановлен	0(0)
2	Остановлен	0(0)
3	Остановлен	0(0)
4	Остановлен	0(0)
5	Остановлен	0(0)
6	Остановлен	0(0)
50BTC	178.038 MH/s	23(0)
Primary	46.488 MH/s	9(0)
224.526 MH/s		32(0)

Сохранение параметров

После выхода из приложения сохраняются все воркеры и настройки каждого из них. Не сохраняется пароль регистрации/авторизации, который вводится для старта майнинга в упрощенном режиме.